


AERATRON

Instructions de configuration Wi-Fi



IMPORTANT – Utilisez ces instructions de configuration WiFi avec le manuel d'utilisation d'Aeratron à l'**ÉTAPE 4**. Avant de commencer l'installation, coupez l'alimentation électrique au niveau du boîtier d'alimentation principal.

Déballagez votre kit WiFi et **examinez toutes les pièces**, vous devriez avoir les éléments suivants:



WiFi Retrofit: Le récepteur et la télécommande installés doivent être remplacés par le nouveau récepteur et télécommande comme illustré ci-dessus. Suivez les étapes 4 et 5 du manuel d'utilisation pour déconnectez et retirez le récepteur installé.

1. Retirez l'autocollant sur le récepteur et connectez le module WiFi au récepteur.
2. Installez le récepteur dans le support de suspension (ÉTAPE 4) et connectez le récepteur (ÉTAPE 5) dans le manuel d'utilisation.
3. **Configuration Wi-Fi :** Téléchargez la dernière **tuya** l'application **SMART** et suivez les instructions:

Ajouter un appareil --> Petits électroménagers --> Ventilateur (Wi-Fi) --> 2.4Ghz --> Nom/mot de passe Wi-Fi --> Allumez l'alimentation principale pour activer le récepteur --> Réglez la vitesse du ventilateur sur la vitesse 1 (la plus lente) sur la télécommande --> appuyez et maintenez le bouton pendant 5 secondes jusqu'à ce que le récepteur émette un bip et après 3 sec. il émettra à nouveau un bip pour confirmer la réussite mettre en place.

Pour les informations générales et les problèmes de garantie, reportez-vous au manuel de l'utilisateur Aeratron™ disponible sur www.aeratron.io

Merci. Votre équipe Aeratron.

AERATRON